

원격 지원 요청 전, 필수 확인 사항

원활한 원격 지원을 위해 다음 두 가지를 먼저 설치해 주세요.

✔ 통합 드라이버

✔ 라벨 발행 프로그램

설치 후 **트로닉스(☎ 1588-1607)**로 연락 주시면 더욱 빠른 지원이 가능합니다.

①

1. 트로닉스 홈페이지 (<https://www.tronics.co.kr/>) 상단 메뉴 [커뮤니티]에서 **자료실을 클릭**




2. 자료실에서 현재 사용 중인 **바코드 프린터 모델명** 클릭



3. **통합 드라이버 및 라벨 발행 프로그램** 압축 파일을 다운로드




● 트로닉스 눈금자 스티커 활용 방법




프린터에 부착해 **출력하는 라벨의 길이를 측정**할 수 있습니다.

● 열전사 바코드 프린터기 원단, 리본(먹지) 교체 방법


스마트폰 카메라로 QR코드를 스캔해 원단, 리본 교체 영상을 확인해 보세요.




Xprinter 프린터기
기본 사용 방법



스티커 용지



케어라벨 원단



리본 (먹지)

매주 월~금 (공휴일 제외) / 오전 9시 ~ 오후 6시

1588-1607



tronics@tronics.co.kr

● 캘리브레이션(보정) 세팅하기_스티커 라벨 세팅, 블랙마크 세팅

 <p style="text-align: center;">Xprinter[®]</p>	 <p style="text-align: center;">프린터 캘리브레이션 및 셋팅 방법 YOUTUBE 동영상 주소</p>
--	---

1. 라벨 보정 방법

- FEED 버튼을 누른상태에서 전원을 켜다, **빨강불**이 깜빡이면 손가락을 떼다
- 2. 셀프테스트 DUMP 모드
 - FEED 버튼을 누른상태에서 전원을 켜다, **주황불**이 깜빡이면 손가락 을 떼다
- 3. 프린터 공장 초기화
 - FEED 버튼을 누른상태에서 전원을 켜다, **초록불**이 깜빡이면 손가락 을 떼다.
전원을 껐다가 켜다

스티커 및 리본 구매 QR 코드			
			
 <p>롤라벨 모음전</p>	<p style="background-color: yellow; display: inline-block; padding: 2px;">왁스</p> 	<p style="background-color: cyan; display: inline-block; padding: 2px;">왁스레진</p> 	<p style="background-color: red; display: inline-block; padding: 2px;">레진</p> 
롤라벨 스티커	왁스 리본 (아트지 스티커 사용)	왁스/레진 리본 (유포지 스티커 사용)	레진 리본 (페트지 스티커 사용)


 매주 월~금 (공휴일 제외) / 오전 9시 ~ 오후 6시
전화문의 1588-1607

모바일
클릭!


이메일문의 tronics@tronics.co.kr