

원격 지원 요청 전, 필수 확인 사항

원활한 원격 지원을 위해 다음 두 가지를 먼저 설치해 주세요.


✔ 통합 드라이버

✔ 라벨 발행 프로그램


설치 후 **트로닉스(☎ 1588-1607)**로 연락 주시면 더욱 빠른 지원이 가능합니다.

①

1. 트로닉스 홈페이지 (<https://www.tronics.co.kr/>) 상단 메뉴 [커뮤니티]에서 **자료실을 클릭**




2. 자료실에서 현재 **사용 중인 바코드 프린터를 클릭**



3. **통합 드라이버 및 라벨 발행 프로그램 압축 파일을 다운로드**



● 트로닉스 눈금자 스티커 활용 방법



프린터에 부착해 출력하는 라벨의 길이를 측정할 수 있습니다.

● 열전사 바코드 프린터기 원단, 리본(먹지) 교체 방법

스마트폰 카메라로 QR코드를 스캔해 원단, 리본 교체 영상을 확인해 보세요.



매주 월~금 (공휴일 제외) / 오전 9시 ~ 오후 6시

1588-1607



tronics@tronics.co.kr

● 캘리브레이션(보정) 세팅하기_스티커 라벨 세팅, 블랙마크 세팅

	
<p>프린터 캘리브레이션 및 셋팅 방법 YOUTUBE 동영상 주소</p>	

1. 라벨 보정 방법

- FEED 버튼을 누른상태에서 전원을 켜다, **빨강불**이 깜빡이면 손가락을 떼다

2. 셀프테스트 DUMP 모드

- FEED 버튼을 누른상태에서 전원을 켜다, **주황불**이 깜빡이면 손가락 을 떼다

3. 프린터 공장 초기화

- FEED 버튼을 누른상태에서 전원을 켜다, **초록불**이 깜빡이면 손가락 을 떼다.
전원을 껐다가 켜다

스티커 및 리본 구매 QR 코드			
			
 롤라벨 모음전	왁스 	왁스레진 	레진 
롤라벨 스티커	왁스 리본 (아트지 스티커 사용)	왁스/레진 리본 (유포지 스티커 사용)	레진 리본 (페트지 스티커 사용)


 매주 월~금 (공휴일 제외) / 오전 9시 ~ 오후 6시
전화문의 1588-1607

모바일
클릭!


이메일문의 tronics@tronics.co.kr